

QUQUQ

## QUQUQ KombiBox

Versionen / Fahrzeuge

### KB-1 Der „standard“ QUQUQ ist mit folgenden Fahrzeugen kompatibel:

<b>Citroën</b>	Berlingo First	bis 2009
<b>Fiat</b>	Doblò I	bis 2010
	Doblò II	ab 2010
	Doblò II lang	ab 2010
<b>Ford</b>	Tourneo Connect I	bis 2013
<b>Mercedes</b>	Vaneo ohne Rücksitz	
<b>Nissan</b>	NV 200 / Evalia	
<b>Opel</b>	Combo C	bis 2011
	Combo D (L1)	ab 2012
	Combo D lang (L2)	ab 2012
<b>Peugeot</b>	Partner Origin	bis 2009
<b>Renault</b>	Kangoo I	bis 2009
<b>VW</b>	Caddy 3+4	ab 2003
	Caddy Maxi 3+4	ab 2003



### KB-2 Ein modifiziertes Bett ist für folgende Fahrzeuge verfügbar: (KB-2 funktioniert auch in allen oben unter KB-1 genannten Fahrzeugen)

<b>Citroën</b>	Berlingo II	ab 2008
<b>Dacia</b>	Dokker	ab 2013
<b>Ford</b>	Tourneo Connect II	ab 2014
	Tourneo Grand Connect II	ab 2014
<b>Mercedes</b>	Citan lang (= normal)	ab 2013
	Citan extralang	ab 2013
	Vaneo mit Rücksitz	
<b>Peugeot</b>	Partner Tepee	ab 2008
<b>Renault</b>	Kangoo II	ab 2008
	Grand Kangoo II	ab 2008



<b>Hersteller</b>	<b>Modell</b>	<b>Baujahr</b>	<b>QUQUQ Version</b>	<b>Rücksitzbank</b>
<b>Citroën</b>	Berlingo First	bis 2009	<b>KB-1</b>	Lehne muß umgelegt werden
	Berlingo II beim 7-Sitzer Gepäcknetzte am Dachhimmel entfernen	ab 2008	<b>KB-2</b>	Lehne muß umgelegt werden
<b>Dacia</b>	Dokker	ab 2013	<b>KB-2</b>	Lehne muß umgelegt werden
	Dokker wenn das Bett um 8 cm (auf 187) gekürzt wird, ist die Rücksitzbank benutzbar	ab 2013	<b>KB-2</b>	Kann benutzt werden
<b>Fiat</b>	Doblò I	bis 2010	<b>KB-1</b>	Kann benutzt werden
	Doblò II	ab 2010	<b>KB-1</b>	Kann benutzt werden
	Doblò II lang	ab 2010	<b>KB-1</b>	Kann benutzt werden
<b>Ford</b>	Tourneo Connect I	bis 2013	<b>KB-1</b>	Lehne muß umgelegt werden
	Tourneo Connect II ohne Dachgalerie	ab 2014	<b>KB-2</b>	Lehne muß umgelegt werden
	Tourneo Grand Connect II ohne Dachgalerie, mit Klappbeinen (30 cm) statt Gurtschlaufen	ab 2014	<b>KB-2</b>	Kann benutzt werden
<b>Mercedes</b>	Citan lang (= normal)	ab 2013	<b>KB-2</b>	Lehne muß umgelegt werden
	Citan extralang	ab 2013	<b>KB-2</b>	Kann benutzt werden
	Vaneo mit Rücksitz zzgl. 10 cm Alu-Lifter		<b>KB-2</b>	Lehne muß umgelegt werden
	Vaneo ohne Rücksitz mit Gurtadaptern & Haken		<b>KB-1</b>	
<b>Nissan</b>	NV 200/Evalia zzgl. 8 cm Alu-Lifter, es darf kein Klimakasten im Kofferraum sein		<b>KB-1</b>	Kann benutzt werden
<b>Opel</b>	Combo C je nach Kofferraumschloß ggf. um 2 cm liften	bis 2011	<b>KB-1</b>	Lehne muß umgelegt werden
	Combo D (L1)	ab 2012	<b>KB-1</b>	Kann benutzt werden
	Combo D lang (L2)	ab 2012	<b>KB-1</b>	Kann benutzt werden
<b>Peugeot</b>	Partner Origin	bis 2009	<b>KB-1</b>	Lehne muß umgelegt werden
	Partner Tepee	ab 2008	<b>KB-2</b>	Lehne muß umgelegt werden
<b>Renault</b>	Kangoo I	bis 2009	<b>KB-1</b>	Lehne muß umgelegt werden
	Kangoo II	ab 2008	<b>KB-2</b>	Lehne muß umgelegt werden
	Grand Kangoo II	ab 2008	<b>KB-2</b>	Kann benutzt werden
<b>VW</b>	Caddy 3+4	ab 2003	<b>KB-1</b>	Kann benutzt werden
	Caddy Maxi 3+4 statt der Gurtschlaufen werden Klappbeine montiert	ab 2003	<b>KB-1</b>	Kann benutzt werden